



kopenhagen



751-7500

Espresso-Tasse mit Untertasse, 4er Set

Tasse à espresso avec soutasse, set à 4

Tasse / tasse: 9 cl / Ø 6,3 cm

Untertasse / soutasse: 12 cm

VE/UE 1

CHF 23.80

(5.95 p.pc)



751-7600

Kaffee-Tasse mit Untertasse, 4er Set

Tasse à café avec soutasse, set à 4

Tasse / tasse: 28 cl / Ø 8,9 cm

Untertasse / soutasse: 14 cm

VE/UE 1

CHF 35.80

(8.95 p.pc)



751-7700

Becher, 4er Set

Gobelet, set à 4

47,5 cl / Ø 10,9 cm

VE/UE 1

CHF 27.20

(6.80 p.pc)



751-7800

Teller flach, 4er Set

Assiette creuse, set à 4

Ø 19 cm

VE/UE 3

CHF 35.80

(8.95 p.pc)



751-7900

Schüssel, 4er Set

Bol, set à 4

67,5 cl / Ø 14 cm

VE/UE 1

CHF 30.00

(7.50 p.pc)