


Aktion

Action




MS 10
 Batteriebetriebener
 Milchschaumer RAPIDO
 Edelstahl/ Kunststoff schwarz, inkl.
 3 Batterien, mit Ständer, ø 3 cm,
 H: 21 cm

*Agiteur à piles pour mousser le lait
 RAPIDO, acier affiné/matière
 plastique, noir, incl. 3 piles, avec
 support, ø 3 cm, H: 21 cm*

160965100 CHF 45.00

Display à 6 Stück
 Display à 6 pièces




MS 11
 Batteriebetriebener
 Milchschaumer RAPIDO
 Edelstahl/ Kunststoff weiss, inkl.
 3 Batterien, mit Ständer, ø 3 cm,
 H: 21 cm

*Agiteur à piles pour mousser le
 lait RAPIDO, acier affiné/matière
 plastique, blanc, incl. 3 piles,
 avec support, ø 3 cm, H: 21 cm*

160966100 CHF 45.00

Display à 6 Stück
 Display à 6 pièces



MS 12
 Batteriebetriebener
 Milchschaumer RAPIDO
 Edelstahl/ Kunststoff schwarz und
 rot, inkl. 3 Batterien, mit Ständer,
 ø 3 cm, H: 21 cm

*Agiteur à piles pour mousser le lait
 RAPIDO, acier affiné/matière
 plastique, rouge, incl. 3 piles, avec
 support, ø 3 cm, H: 21 cm*

160967100 CHF 45.00

Display à 6 Stück
 Display à 6 pièces

15 % Zusatzrabatt beim Kauf eines Displays

15 % de rabais supplémentaire en achetant un display